

Wytyczne w zakresie warunków gruntowo-wodnych i ewentualnego odwodnienia terenu.

1. Projekt budowlany powinien zawierać opis warunków gruntowo-wodnych terenu objętego inwestycją oraz w odniesieniu do tych warunków określać, czy w trakcie wykonywania wykopów konieczne będzie prowadzenie odwodnienia wykopów na czas budowy.
2. W przypadku konieczności prowadzenia odwodnienia wykopów na czas budowy należy opracować opis sposobu odwodnienia dla poszczególnych obiektów lub odcinków inwestycji: drenaż pionowy (igłofiltry, studnie), drenaż poziomy (rowy, rząpia, sieć drenarska poniżej dna wykopu) lub drenaż mieszany, wraz z uzasadnieniem proponowanego rozwiązania oraz przedstawieniem sposobu i miejsca odprowadzenia wody z odwodnienia.
3. Projektant powinien posiadać egzemplarz archiwalny w/w opracowania zawierający szczegółowe obliczenia hydrogeologiczne w celu udostępnienia do wglądu inwestorowi- w przypadku stwierdzonych rozbieżności lub błędów w obliczeniach.