



Uwaga: montaż poszczególnych elementów na klej i lamelki.
Po sklejeniu powierzchnie zewnętrzne okleić laminatem
Abet Laminati polaris 2902 noir
Krawędzi po oklejaniu szfować 1x45

| NR ELEMENTU | NUMER CZĘŚCI | OPIS | ILOŚĆ |
|-------------|--------------|------|-------|
| 1 | PP-00-02-01 | | 1 |
| 2 | PP-00-02-02 | | 1 |
| 3 | PP-00-02-03 | | 1 |
| 4 | PP-00-02-04 | | 1 |
| 5 | PP-00-02-05 | | 1 |
| 6 | PP-00-02-06 | | 1 |
| 7 | PP-00-02-07 | | 1 |

| | | | | |
|--|----------|------|-------------|-------------------------|
| NAZWISKO | PODPIS | DATA | NAZWA: | ILOŚĆ SZTUK |
| KONSTRUKTOR | O.Zaloha | | Szufłada | 1 |
| PROJEKTANT | | | | |
| CONTENT DEVELOPER | | | | |
| Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 00-390 Warszawa tel. +48 22 596 41 10 info@kopernik.org.pl www.kopernik.org.pl | | | NR RYSUNKU: | PP-00-02-00 |
| CENTRUM NAUKI KOPERNIK | | | WCHODZI DO: | PP-00-02-00 |
| | | | EKSPONAT: | Przetestuj swoją pamięć |
| MATERIAŁ: | | | FORMAT: | A4 |
| MASA: | | | PODZIAŁKA: | 1:10 |
| | | | ARKUSZ | 1/1 |