



Szczegóły A

1:25




C-C

1:50








D-D

1:50




UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.
2. Nieoznaczone średnice gięcia przyjąć jako minimalne wg PN-EN1992-1-1:2002.
3. Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów zewnętrznych pręta (metoda A wg PN-EN ISO 3766:2006).
4. Okrągłe otwory o średnicy max 20 cm wykonać osadzając rury osłonowe przed betonowaniem, zbrojenie rozsuwać.
5. Zbrojenie spoczników klatki schodowej wg odrębnych rysunków.
6. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem 321-PW-A-09.
7. Wykaz zbrojenia na rysunku 321-PW-A-09.



Strop parteru A – Zbrojenie dolne



A - A

1:50

